

Q

現在持っているエアレスで、クリーンボーイの連続塗装はできますか？



基本的には**可能**ですが、クリーンボーイのガンは耐圧がないために、エアレスの**圧力を5キロ以下に設定する**必要があります。



注意

エア抜き弁が常にオープンになっているためにエア抜き弁の消耗が早いです。

とばな〜いなどの吐出量の多いタイプで、毎分6ℓ以上のものを使う場合は、ガンとホースを接続する間に「**流量調節弁**」をつけていただくと作業がしやすくなります。

設定手順

1. エア抜きノブを【開】側へ2/3廻します。
2. 塗料を循環させながら使用します。
(常にリターンホースの方から塗料を出している状態)
3. ガンを握り、ノズルから30cmぐらいのところに塗料が飛ぶくらいで圧力を設定してください。(30cm先で塗料が落ちる感じ)



注意

エア抜き弁が常にオープンになってるためにエア抜き弁の消耗が早いです。
とばな〜いなどの吐出量の多いタイプで、毎分6ℓ以上のものを使う場合は、ガンとホースを接続する間に**流量調節弁**をつけていただくと作業がしやすくなります。